



Rozvody provedeny kabelem CYKY 4Bx10 v chrániče +FeZn
30/4

STÁVAJÍCÍ
STOŽÁR
⊕ ZDE NAPOJIT
NOVÝ KABEL

KABEL VE
STÁVAJÍCÍ TRASE

**STÁVAJÍCÍ
STOŽÁR**

**DOPLNĚNO OSVĚTLENÍ
PŘECHODU NA STOŽÁRECH
6M**

STÁVAJÍCÍ
STOŽÁR

**PROVÉST VÝMĚNU STOŽÁRU
I SVÍTIDLA** ⊕

**PŘIDAT
SVÍTIDLO**

STÁVAJÍCÍ
STOŽÁR

STÁVAJÍCÍ
STOŽÁR